

BABY Smiles



Kapua
kussen





BS90313

V.1/KD/KM

Kapula kussen

Design: Ulrike Ackermann



breien



makkelijk



aanbevolen garen

AFMETING

ca. 60 x 50 cm

MATERIAAL

Schachenmayr Lenja Soft bolletje van 25 g
ca. 25 g ≈ 85 m
kl 01090 (grau) 5 bolletjes

De etiketten controleren en alleen bolletjes van dezelfde kleurpartij nemen. De hoeveelheid garen kan van persoon tot persoon verschillen.

1 rondbreinld 2,5 mm, 80 cm lang
500 g vulwatten
1 borduurnaald

PROEFLAPJE

Tricotsteek resp. av tricotsteek (strak breien):

20 s en 30 nld = 10 x 10 cm

Als de afmetingen van het proeflapje afwijken, met dunne-
re of dikkere naalden breien.

TIP:

Het kussen heel strak breien, zodat er geen gaatjes ont-
staan. Anders kan het vulmateriaal naar buiten dringen.

BASISTECHNIEKEN

Tricotsteek: heeng nld: recht, terugg nld: averecht.**Av tricotsteek:** heeng nld: averecht, terugg nld: recht.

Meerderingen:

De meerderingen aan het einde van de nld uitvoeren door
steken breiend op te zetten,

Minderingen:

De minderingen aan het begin van de nld uitvoeren door
steken af te kanten.

INSTRUCTIES

Het kussen wordt in dwarsrichting gebreid, zodat de meer-
deringen en minderingen voor de ronde randen van de
wolk makkelijker uitgevoerd kunnen worden.

Voor de voor- en achterkant van de wolk steeds 1 deel vol-
gens telpatroon 1x in tricotsteek en 1x in averechte tricot-
steek breien.

Steeds 20 s opzetten en met 1 terugg nld beginnen.

Meerderingen en minderingen volgens het telpatroon
breien.

AFWERKING

De delen spannen, vochtig maken en laten drogen.

De delen op elkaar leggen (goede kanten op elkaar) en bij
de buitenrand smal met een draad in een bijpassende kleur
op elkaar naaien, ca. 10 cm openlaten.

Het kussen door de opening keren en dan vullen.

Tot slot de opening dichtnaaien.

UITLEG TEKENTJES

A = steken opzetten**z** = s aan het einde van de nld meerderen**a** = s aan het begin van de nld afkanten

AFKORTINGEN

av = averecht

heeng = heengaand

nld = naald

s = steek (steken)

terugg = teruggaand

Telpatroon

